iOS 版

血圧計

A&D Medical

welby マイカルテ

【UA-651BLE】かんたん連携

Welbyマイカルテでは、【UA-651BLE】で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

Welbyマイカルテ「血圧」画面説明

『一覧画面』

① タイミング 時間
登録したデータは、測定時間によって［朝1回目］、［朝2回目］、［夜1回目］、［夜2回目］に自動で表示されます。
（朝：0時～11時59分、夜12時～23時59分）

② 血圧：収縮期血圧（上）/拡張期血圧（下）［mmHg］

③ 入力状況（機器連携または手入力）

④ 脈拍 ［拍/分］

⑤ 不規則脈波（IHB）※発現

機器から検知したまたは、手入力によるIHBあり
機器から検知結果がでなかったまたは、手入力によるIHBなし
— 検知できる機器を利用していないまたは入力なし

※不規則脈波（IHB）：
血圧測定中の脈波のリズムの乱れを検知し、表示させる機能です。
血圧計をご利用中の方はお持ちの血圧計の取扱説明書などでIHB検知の有無をご確認下さい。

『サマリー画面』

① 計測回数：血圧を登録した回数を表示

② IHB回数：IHBの記録回数を表示

連携を行う前に確認していただきたいこと

【UA-651BLE】からWelbyマイカルテにデータを送信するために必要な事項となります。

■スマートフォンの**「Bluetooth」は「オン」**になっていますか。
設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。
ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧いただくかご契約会社へお問合せ下さい。

■**インターネット通信が可能な環境でご利用ください。**

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

1 [Welbyマイカルテ] の タブバーにある [機器連携] をタップします。

2 リストから [A＆D血圧計 UA-651BLE] をタップします。

3 [ペアリングモードにしてください] と表示されたら [OK] をタップします。

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

4

【UA-651BLE（血圧計）】の開始／終了スイッチを長押ししてください。



5

[計測機器とペアリング] が表示されたら、[ペアリングを開始] をタップします。

[“マイカルテ”がBluetoothの使用を求めています。] と表示がでた場合

[OK] をタップしてください。

6

[Bluetoothペアリングの要求] が表示されたら、[ペアリング] をタップします。

ペアリングが完了すると、［確認］が表示されます。［OK］をタップしてください。

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

7 [計測を開始してください] が表示されたら、血圧計の電源を入れて、血圧測定を行います。

8 [測定結果] が表示されますので [OK] をタップします。

【UA-651BLE】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

【UA-651BLE】のご利用にあたってご留意いただきたいこと

■**ペアリングを行った際や血圧計の電池を交換した際は、一度必ず測定結果を登録してください。（手順⑦と⑧を行ってください。）**
連携設定後、１回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を正しく取り込むことができません。

■**専用ACアダプタでご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。**
血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまいます。

■**【UA-651BLE】に保存された測定データは、『Welbyマイカルテ』に取り込まれると、本体から削除されます。**

■測定データ受信中に接続が切断される等、接続不良が起きた場合には、取り込み途中の測定データが消えてしまう可能性がございます。必ず電波状況の良いところでデータの受信を行っていただき、受信が終わるまではアプリを操作しないでください。

2回目以降の方

1 [Welbyマイカルテ] の タブバーにある [機器連携] をタップします。

2 リストから [A＆D血圧計 UA-651BLE] をタップします。

3 [計測を開始してください] が表示されたら、血圧計の電源を入れて、血圧測定を行います。

2回目以降の方

4 [測定結果] が表示されますので [OK] をタップします。

ご不明な点がございましたら、
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】

Welby（ウェルビー）カスタマーサポート

電話：0120-095-655（受付時間　平日10:00～17:30）

メール：support@welby.jp

Android 版

血圧計

A&D Medical

welby マイカルテ

【UA-651BLE】かんたん連携

Welbyマイカルテでは、【UA-651BLE】で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

Welbyマイカルテ「血圧」画面説明

『一覧画面』

① タイミング 時間
登録したデータは、測定時間によって［朝1回目］、［朝2回目］、［夜1回目］、［夜2回目］に自動で表示されます。
（朝：0時～11時59分、夜：12時～23時59分）

② 血圧：収縮期血圧（上）/拡張期血圧（下）［mmHg］

③ 入力状況（機器連携または手入力）

④ 脈拍 ［拍/分］

⑤ 不規則脈波（IHB）※発現

機器から検知したまたは、手入力によるIHBあり
機器から検知結果がでなかったまたは、手入力によるIHBなし
— 検知できる機器を利用していないまたは入力なし

※不規則脈波（IHB）：
血圧測定中の脈波のリズムの乱れを検知し、表示させる機能です。
血圧計をご利用中の方はお持ちの血圧計の取扱説明書などでIHB検知の有無をご確認下さい。

『サマリー画面』

① 計測回数：血圧を登録した回数を表示

② IHB回数：IHBの記録回数を表示

連携を行う前に確認していただきたいこと

【UA-651BLE】からWelbyマイカルテにデータを送信するために必要な事項となります。

■スマートフォンの**「Bluetooth」は「オン」**になっていますか。

■スマートフォンの**「位置情報」は「オン」**になっていますか。
設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。
ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧いただくかご契約会社へお問合せ下さい。

■**インターネット通信が可能な環境でご利用ください。**

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

1 [Welbyマイカルテ] の タブバーにある [機器連携] をタップします。

2 リストから [A＆D血圧計 UA-651BLE] をタップします。

3 [ペアリングモードにしてください] と表示されたら [OK] をタップします。

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

4

【UA-651BLE（血圧計）】の開始／終了スイッチを長押ししてください。



5

[計測機器とペアリング] が表示されたら、[ペアリングを開始] をタップします。

6

[ペア設定リクエスト] が表示されたら、[ペア設定する] をタップします。

[ペア設定リクエスト] 画面が表示されない場合

画面上部から下にスワイプして、[ペア設定リクエスト] を選択してください。

※操作方法は機種に異なる可能性があります。

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

7 [計測を開始してください] 画面が表示されたら、血圧計の電源を入れて、血圧測定を行います。

8 [機器連携データ] が表示されますので [OK] をタップします。

【UA-651BLE】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

【UA-651BLE】のご利用にあたってご留意いただきたいこと

■**ペアリングを行った際や血圧計の電池を交換した際は、一度必ず測定結果を登録してください。（手順⑦と⑧を行ってください。）**
連携設定後、１回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を正しく取り込むことができません。

■**専用ACアダプタでご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。**
血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまいます。

■**【UA-651BLE】に保存された測定データは、『Welbyマイカルテ』に取り込まれると、本体から削除されます。**

■測定データ受信中に接続が切断される等、接続不良が起きた場合には、取り込み途中の測定データが消えてしまう可能性がございます。必ず電波状況の良いところでデータの受信を行っていただき、受信が終わるまではアプリを操作しないでください。

2回目以降の方

1 [Welbyマイカルテ] の タブバーにある [機器連携] をタップします。

2 リストから [A＆D血圧計 UA-651BLE] をタップします。



3 [計測を開始してください] 画面が表示されたら、血圧計の電源を入れて、血圧測定を行います。

2回目以降の方

4 [機器連携データ] が表示されますので [OK] をタップします。

ご不明な点がございましたら、
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】

Welby（ウェルビー）カスタマーサポート

電話：0120-095-655（受付時間　平日10:00～17:30）

メール：support@welby.jp